

Инструкция пользователя NANO-LiF

автомат для любых 12В аккумуляторов (программа А1)

1. Переведите обе клавиши режимов работы в верхнее положение.
2. Регулятор установите в среднее положение.
3. Подключите ИЗУ к розетке 220 В.
4. Подключите ИЗУ к аккумулятору, соблюдая полярность (желательно).
5. АКБ заряжается, не меняйте настроек, не нажимайте кнопки.
6. Дождитесь мигающего зелёного программного светодиода “раз в секунду”.
7. Аккумулятор **Заряжен!** Включен поддерживающий заряд.

